

## Adjustment of the push-button

### Ajustement du bouton-poussoir

### Cómo ajustar el botón pulsador

- 1 · Open the door to be adjusted. Screw or unscrew the cylinder to adjust the length of the exit of the push-button. Close the door to verify if the push-button its correctly adjusted by pushing the door. Repeat the previous steps as needed.  
· **Ouvrir la porte à ajuster. Visser ou dévisser le cylindre pour régler la longueur de sortie du bouton-poussoir. Fermer la porte. Vérifier si le bouton-poussoir est bien ajusté en poussant la porte. Refaire les étapes précédentes au besoin.**  
· Abrir la puerta que hay que ajustar. Atornillar o destornillar el cilindro para ajustar la longitud de salida del botón pulsador. Cerrar la puerta. Verificar si el botón pulsador está bien ajustado empujando la puerta. Si es necesario, repetir las etapas anteriores.

