




Assembly instructions for double pedestal table  
 Principe d'assemblage d'une table à base double  
 Procedimiento de ensamblaje de una mesa con base doble




**a** 6 x



**b** 6 x



**c** 4 x



**d** 14 x






**e** 6 x



**f** 14 x







**g** 4 x



Assembly instructions for double pedestal table  
Principe d'assemblage d'une table à base double  
Procedimiento de ensamblaje de una mesa con base doble



Do not climb on the table.  
Risk of serious injury.  
**Ne pas monter sur la table.**  
**Risque de blessures graves.**  
No se trepe sobre la mesa.  
Riesgo de herirse gravemente.




# How to use and adjust the table latch


## Utilisation et ajustement du loquet de table

## Utilización y ajuste del pestillo de mesa



- 1** • Unlock all the latches:  
 a) Push down the lever so it is vertical. b) Release the triangular bolt from the latch plate.  
 Now you can open your table.
- **Débarrer tous les loquets:**  
 a) Descendre le levier en position verticale. b) Dégager le pêne triangulaire de la gâche.  
 Vous pouvez maintenant ouvrir votre table.
- Abrir todos los pestillos:  
 a) Bajar el palanca en posición vertical. b) Liberar el cerrojo triangular de la placa.  
 Usted puede ahora abrir su mesa.



- 2** • Close the table and lock all the latches:  
 a) Rotate the triangular bolt towards the latch plate. b) Pull up the lever to a horizontal position.  
 If the latch does not close well, do not force the lever and follow the next step.
- **Refermer la table et barrer tous les loquets:**  
 a) Pivoter le pêne triangulaire vers la gâche. b) Remonter le levier en position horizontale.  
 Si le loquet ne ferme pas bien, ne pas forcer le levier et suivre l'étape suivante.
- Cerrar la mesa y asegurar todos los pestillos:  
 a) Subir el cerrojo triangular hacia el placa. b) Elevar la palanca en posición horizontal.  
 Si el pestillo no se cierra bien, no forzar el palanca y seguir la etapa siguiente.



- 3** • Never force the lever to lock the latch.  
 Screw or unscrew the triangular bolt to adjust the assembly joint.
- **Ne jamais forcer le levier pour barrer le loquet.**  
 Visser ou dévisser le pêne triangulaire pour ajuster le joint de fermeture.
- Nunca forzar el palanca para bloquear el pestillo.  
 Atornillar o destornillar el cerrojo triangular para ajustar la juntura del ensamblaje





Renseignements pour circulation interne seulement  
 NE PAS INCLURE CETTE PAGE DANS LE SAC

CODE PRODUIT SAC:		QUI2SACZ075	
CODE PRODUIT INFO-CLIENT:		FOP2INZTAB-1075	
REVISION:		P02	
NO	NOM	DESCRIPTION	QTÉ
1	FOAVISZCD5-16-18X30MM	BARIL ECROU 5/16-18 X 30mm	6
2	FOAVISZHN5-16-18	ECROU HEX. 5/16-18	14
3	FOAVISZLW 5-16	RONDELLE RESSORT BOUTON 5/16"	6
4	FOAVISZTF5-16-18X4 3-4	TIGE FILETEE 5/16-18 X 4 3/4"	6
5	FOAVISZWAS3-8H 5-16B	RONDELLE ID3/8"-BOULON 5/16"	14
6	QUIACCZ00701C	NIVELEUR	4
7	QUIACCZFUTREV23125	FEUTRE COLLANT DIA. 1"	4

